



Gebruiksaanwijzing Partytent harmonica

GESCHIKTHEID

Gala Shade™ is niet gegarandeerd waterdicht. We streven er echter naar maak ze zo weerbestendig mogelijk. Waar nodig / mogelijk hebben we de naden gelast maar op sommige naden is dit niet haalbaar. Het is daarom mogelijk dat er een kleine hoeveelheid lekkage kan optreden bij hevige regen. Alles behandelen genaaid naden met een naadafdichting, die verkrijgbaar is bij Gala Tent of bij jou lokale dealer, kan dit voorkomen.

Zoek een vlak stuk grond om je Gala Shade™ op te zetten. Ervoor zorgen dat je genoeg hulp hebt om de Gala Shade™ op te tillen zonder te spannen jezelf of het frame.

Beveel de vereiste personen aan om de structuur op te zetten voor begeleiding en veiligheid.

3E0m x 3.0m = 2 personen

3.0m x 4.5m = 2 personen

3.0m x 6E0m = 3/4 personen

HET IS BELANGRIJK DAT U ZORG BIJ WINDERIG WEER
VOORWAARDEN EN ERVOOR TE ZORGEN DAT U VOLDOENDE HULP OM
VOORKOM DRUK OP HET FRAME. HET KAN NODIG ZIJN OM
UW GALA SCHADUW™ OP ELK MOMENT TIJDENS DE MONTAGE.

WIJ DOEN

NIET AAN TE RADEN U LAAT UW GALA SCHADUW OPGERICHT OVER Nacht.

AANGEZIEN DEZE STRUCTUREN KUNNEN WORDEN EASLIY GENOMEN IN EEN PAAR
MINUTEN RADEN WIJ U AAN OP TE SLAAN OP EEN KOELE DROGE PLAATS DAN
GEBRUIK OPNIEUW DE FOLOWING DAG.

DROOG ALLE ONDERDELEN OP ZIJN VROEGST

KANS NIET OP TE SLAAN WEG NAT. UW GALA SCHADUW™ VALT NIET ONDER DE GARANTIE ALS ER
SCHADE OPTREEDT ALS GEVOLG VAN ONJUISTE ERECTIE, DEMONTAGE, VERPAKKING OF OPSLAG.

BRAND VOORZORGSMAATREGELEN - VERGEET NIET, UW GALA SCHADUW™ KAN BRANDEN. VOLG
DEZE REGELS VOOR GEZOND VERSTAND:

Zorg er bij het oprichten voor dat er een minimale afstand van 6 meter tussen tenten
Plaats geen kook-, verwarmings- of verlichtingstoestellen in de buurt van de zijkanten of het dak van
de Gala Shade™

Houd u altijd aan de veiligheidsinstructies voor alle apparaten

Houd de uitgangen vrij en onbelemmerd

Mocht u delen van uw Gala Tent™ beschadigen of verliezen, dan zijn de reserveonderdelen direct
verkrijgbaar bij Gala Tent Ltd.

BELANGRIJK: Houd er rekening mee dat storm- en ongevalsschade en schade door onjuiste
ontmanteling, erectie, verpakking en opslag niet onder de garantie vallen.

Tips en tips

Wanneer u uw frame sluit, zorg er dan voor dat u de luifel verwijdert en apart opslaat. Als u de luifel op het
frame opslaat, kan het frame het materiaal vangen en er gaten in dragen.

Bij het sluiten van het frame trek de pinnen uit op de benen en lopen de benen in iets een voor een om ervoor te
zorgen de pinnen niet terug te sluiten in positie. Als de pinnen niet correct worden losgelaten, kan dit het frame
beschadigen.


Uw frame vereist een kleine hoeveelheid onderhoud. De truss bouten moeten worden aangedraaid met een allen
sleutel zo nu en dan afhankelijk van het gebruik.

Let er bij het gebruik van de wheelie draagtas voor dat de tas onder de juiste hoek wordt getrokken, zodat de
wielen het gewicht van het tuinhuisje nemen.

Gebruik de juiste hoeveelheid mensen aanbevolen om te openen en sluiten van uw tuinhuisje voor uw veiligheid
en om eventuele schade aan het frame te verminderen, zodat het zal duren voor de komende jaren.

Voor hulp bel ons gerust 0629408316

1. Haal het kader uit de draagtas Pak de onderste 'V' in het midden Truss Bar. Til en trek het frame halverwege.




Best with assistance of another person

2. Plaats luifel boven op gedeeltelijk open frame. Uitlijnen op elke hoek.



3. Bevestig klittenband stevig op elke hoek. Blijf frame volledig uit te breiden.



Wees voorzichtig niet te knijpen handen als je stap achteruit langzaam.

4. Nu het frame volledig is uitgebreid, duw je de glijdende beenbeugels naar boven totdat de ringpunten op elk been in positie wordt gebracht.



5. Til elk been totdat elke ring trekkraft klikt in op de eerste hole.



6. Voor hoogteaanpassingen plaatst u uw voor op elk beenvoetpad en schuift u elk been langzaam uit tot de gewenste hoogte.



Laat uw luifel nooit onbeheerd achter bij slecht weer. Zorg er altijd voor dat de luifel stevig verankerd is aan de grond.



Ste 1.

Line up hoek van de velcro kant van de muur met het midden van het been paal. Klittenband bevestigen velcro van zijwand naar luifel.




Ste 2.

Maak het klittenband helemaal over de bovenkant van de luifel.



Ste 3.

Loop met de hand over het klittenband glad te strijken en ervoor te zorgen dat er geen plooien langs het klittenband.



Ste 4.

Bevestig de zijwand aan de beenpaal met behulp van de klittenbandstroken.




Steo 5.

Zodra dit is voltooid op alle muren die u wenst toe te voegen. U kunt nu de hoek van het been sluiten om de veiligheid te garanderen.



Ste 6.
Dit is hoe uw Gala Shade eruit moet zien nadat u de muren correct hebt bevestigd.



Laat:

Van luifel klittenband mag niet worden uitgerekt tot het onderste deel van het kader.