



Gebruiksaanwijzing SOEPKETEL

Geachte heer/mevrouw,

Wij bedanken u voor het huren van onze spullen.

Graag willen wij u attenderen op de hieronder staande punten:

U heeft geleverd gekregen:

1 Soepketel (inhoud ca 10 ltr.), 1 inzetbak, 1 deksel.

Hoe te installeren:

De soepketel werkt op 220 Volt en verbruikt 400 Watt. NB. Per (elektra) groep kunt u max. 3600 Watt verbruiken. Wanneer u een haspel gebruikt deze altijd helemaal afrollen.

Gebruiksaanwijzing:

Voordat u de soepketel aanzet eerst de roestvrijstalen inzetbak verwijderen en soepketel vullen met 0,6 liter warm water. Hierna kunt u de temperatuur instellen en de inzetbak terugplaatsen.

Tevens willen wij u erop attenderen dat de goederen compleet, schoon en gelijk aan hoe ze aan u geleverd zijn geretourneerd dienen te worden. Indien dit niet het geval is kunnen er schoonmaak en/of schadevergoedingen in rekening gebracht worden.

Wij wensen u veel plezier met de gehuurde artikelen. Mochten er toch nog problemen zijn aarzel dan niet om ons te bellen zodat wij u snel van dienst kunnen zijn.

Ons telefoonnummer: 0527-231640 / 06-29408316