

INSTRUCTIE OPBLAASFIGUREN

Belangrijk bij het opzetten!

- Zet het opblaasfiguur met 2 personen op.
- Zet het opblaasfiguur niet neer op plekken waar deze schade kan oplopen zoals scherpe struiken, hekwerken.
- Zet het opblaasfiguur niet op wanneer de windkracht hoger is dan windkracht 5.
- Zorg voor een schone ondergrond.

Stappen bij het opzetten:

- Stap 1** Blower aansluiten op het opblaasfiguur(luchtslang om de luchtuitlaat v.d. blower knopen)
Let op! Zorg dat er geen kronkel zit in de luchtslang i.v.m de luchttoevoer!
- Stap 2** Stekker in het stopcontact (220V aansluiting met randaarde)
- Stap 3** Het opblaasfiguur omhoog begeleiden.
- Stap 4** Terwijl 1 persoon het opblaasfiguur vasthoudt, kan persoon 2 de touwen gaan spannen.
- Stap 5** De 4 bovenste spantouwen met de haringen stevig vastzetten.
- Stap 6** De 4 lussen aan de onderzijde met haringen stevig vastzetten.
- Stap 7** De banner voor het opblaasfiguur hangen (optioneel).
- Stap 8** Feestvieren!

Belangrijk bij het afbreken!

- Zorg dat het opblaasfiguur schoon en droog is bij het afbreken ervan.
- Breek het opblaasfiguur met 2 personen af, kijk alvorens af te breken goed naar de omgeving.
- Vergeet niet de haringen (8x) / haringtas en de banner weer in de tas te doen.
- Vervoer de blower niet in de transporttas.

Stappen bij het afbreken:

- Stap 1** Persoon 1 houdt het opblaasfiguur vast en persoon 2 haalt de haringen uit de grond.
- Stap 2** De rits aan de onderzijde openen en vervolgens de blower uitzetten.
- Stap 3** Het opblaasfiguur naar beneden begeleiden, let op voor scherpe voorwerpen/obstakels/dakgoot!
- Stap 4** Maak het opblaasfiguur(luchtslang) los van de blower.
- Stap 5** Maak de banner los van het opblaasfiguur en doe deze in de tas (optioneel)
- Stap 6** Verwijder eventuele knopen uit de touwen, maar laat de touwen aan het opblaasfiguur.
- Stap 7** Rol het opblaasfiguur op(buitenste kanten naar binnen vouwen en oprollen) en doe deze in de tas.
- Stap 8** Tel de haringen (8x) en doe deze in de haringtas en vervolgens in de transporttas.
- Stap 9** Doe deze instructiekaart in de tas.

- De huurder is verantwoordelijk voor een veilige opslag en/of stalling van het gehuurde. Bij diefstal dient altijd aangifte te worden gedaan bij de politie.
- Schade en/of ernstige vervuiling aan het gehuurde in welke vorm dan ook wordt doorberekend aan de huurder. Ontbrekende delen van het gehuurde worden aan nieuwprijs doorberekend aan de huurder.

- Emiel's partyverhuur is enkel aansprakelijk voor de geleden schade aan personen of andere zaken dan het verhuurde, voor zover deze schade is veroorzaakt door een gebrek in het verhuurde en het gevolg is van grove schuld van Emiel's partyverhuur of van de door hun ingeschakelde hulppersonen.
- Het gehuurde blijft altijd eigendom van Emiel's partyverhuur.